

User Manual

LF-L802SL

聲寶超薄太陽能手電筒 使用說明書

SAMPO


保證書印製於說明書最後頁
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

產品規格

額定電壓	DC3.6V	使用電池	LIR2450鋰電池x1
外型尺寸	W45XD14XH117(mm)	淨重	0.81kg

各部名稱

1 LED光源燈 2 太陽能板 3 可吊線處 4 開關 5 電池盒蓋



聲寶超薄太陽能手電筒
LF-L802SL

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	男	女	出生日期	年	月	日	電話				
住址							電子信箱				
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話					

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務。客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

*服務保證範圍

- 天線、馬針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

*注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)

✓ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 ● 聲寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號


免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

客戶留存聯

安全注意事項

- 本產品內附一顆鋰充電電池，請避開會潑水的場所以防止故障。
- 本產品請不要長時間放置在完全沒有光線的地方(如抽屜、櫃子內)。
- 產品不使用時，請務必將手電筒照明功能保持在“關”狀態，否則無法充電。
- 開照明燈時，應避免將產品光線直接照射人的眼睛。
- 為使太陽能充電板能充分吸收光源，請注意隨時保持板面清潔。
- 為節省電源，LCD螢幕背光只有在手電筒功能啟動時才會保持常亮。
- 電池充電時的環境溫度範圍為0°C~45°C，低於0°C或超過45°C的環境電池都無法正常充電，故應避免在氣溫過低或過高的環境下使用本產品。



使用方法

- 初次使用，請將鋰電池盒內的絕緣紙拉出(如圖1)，即可正常使用。電池出廠時為充電飽和的狀態。
- 接著將本體側邊開關前推立即亮燈，要關閉請將開關後推即可(圖2)。
- 如有充電時間過長或照明時間明顯縮短的情況，表示充電電池需要更換(一般鋰電池壽命為兩年)，請向售後服務商購買新電池(LIR2450)，再進行更換。
- 更換方式: 1. 可使用十元大小硬幣，旋開電池盒蓋(向右為LOCK“關閉電池盒蓋”，向左為OPEN“開啓電池盒蓋”，如圖3)，取出舊的電池。
2. 將新的鋰電池平面朝上，凸面朝下放入電池盒中(如圖4)。
3. 最後再蓋上電池盒蓋，旋至LOCK“關閉電池盒蓋”，並對齊中心點(如圖5)。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免造成機體故障。
- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入電池盒內)。



緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。
- 如有任何問題，請速與聲寶免費諮詢專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

Simple good life, Sampo

進口商: 帝虹企業股份有限公司

售後服務商: 獅子心股份有限公司 地址: 台南縣717仁德鄉仁義六街97號 消費者服務專線: 0800-008-598